

- ☒ **recyklovanje**
- ☒ Svrhite je spremljenu mistu nebo, neexistuje li, slumvuimno servisuimno stredisko, kdes i nimbude nalozedno odpadkovizposob.

Recykclaje baterij
Pro vnuymit akumulatorty je nejdrvine zuela vybitje. Pomocit nastrojtje otevrete postojitje pristojtje, preneste spoje, akumulatorty bezpeclnymzposobem recykcluje.
Tyto instrukcje su k nahladniut take na nashich stranikah www.rowenta.com

PL Przewazajitc instrukcje przed uzyciem urzadzania, aby uniknac wszelkich zagrozen wynikajacych z nieprawidlowej obslugi.

ZASADY BEZPECZENSTWA

• Dla Twojego bezpieczenstwa, urzadzenie to spelnia wymogi obowiazujacych norm i przepisow Unii Europejskiej (Dyrektywy, przepisy z zakresu kompatybilnosci elektromagnetycznej, normy srodowiskowe...).

- Sprawdz, czy napiecie Twojej instalacji elektrycznej odpowiadaj napiecie urzadzania. Kiedy nieprawidlowe podlaczenie moze spowodowac nieodwracalne szkody, ktore moglyby spowodowac uszkodzenie Twojego urzadzania.
- Instalacja urzadzania i jego uzywanie musza byt zgodne z normami obowiazujacymi w Twoim kraju.
- Urzadzenie moze byc uzywane przez dzieci powyzej 8 roku zycia oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, czuciowych i umyslowych oraz osoby nieposiadajace stosownego doswiadczenia lub wiedzy wyznaczajac pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczacych bezpiecznego korzystania z urzadzania. Dzieci nie powinny wykorzystywac urzadzania do zabawy. Czyszczenie oraz czynnosc konserwacyjna nie powinny byc przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru doroslych.

• W razie uszkodzenia przewodu zasilajacego, powinien on byc wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przez osoby o rownawoznych kwalifikacjach, w celu unikniecia zagrozenia.

- **Ak je napajacit kabel pozkodzony, je potrzebne, aby ho wymenil wyrobca, jeho zakazniky servis alebo osoby s podobnou kvalifikaciu, aby sa predilo nebezpeclenstvu.**
- **UPOZORNENIE:** Predltizie tym jej zivotnost.
- **Pristroj moze byt napajany len napatim uvedenym na napajacom bloku. Pouzivatej len model napajacieho bloku, ktorý dodáva výrobca.**
- **Prístroj môže byť napájaný len napätím uvedeným na napájacom bloku. Používajte len model napájacieho bloku, ktorý dodáva výrobca.**

• Nie wolo uzywac tego urzadzania w pobliżu wanien, prysznicow, umywalki i innych naczyń wylapanych wodą.

• Jeżeli urzadzenie jest używane w lazience, odłącz je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

• Urzadzenie to nie powinno byc uzywane przez osoby (w tym przez dzieci), ktorych zdolnosci fizyczne, sensoryczne lub umyslowe sa ograniczone, albo przez osoby nie posiadajace odpowiedniego doswiadczenia lub wiedzy, chyba ze osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo nadzoruje ich czynnosc zwiazane z uzywaniem urzadzania lub udziela im wczesniej wskazowki dotyczacych jego obslugi. Nalezyc dopoinlat, aby dzieci nie wykorzystywaly urzadzania do zabawy.

• Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony.
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.
- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.
- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.
- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.
- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.
- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.
- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

Bierzmy czynny udzial w ochronie srodowiska!

- ☒ **Twoje urzadzenie jest zbudowane z materialow, ktore moga byc poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.**
- ☒ **W tym celu nalezy je dostarczyc do wyznaczonego punktu zbiorki.**
- Nie nalezy go umieszczac w innym odpadach komunalnych.

Recycling baterij

Aby wytluc akumulatory, rozlozadwo je calkowicie przed demontazem. Otworczy otworec urzadzania za pomoca odpowiedniego naczelnika i odcdrzy przewody. Podklad akumulatory bezpeclnymzposobem recykcluj.

Instrukcja dostepna jest takze na stronie internetowej www.rowenta.com

Pred uporabno naprave preberite navodila, da prepreclite morebitno nevarnost zaradi nepravilne uporabe.

VARNOSTNI NASVETI

- Ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagneto združljivost, okolje...).
- Preverite, ali napajanja napetost vaše električne napeljava ustreza napetosti naprave. Napajalna priključitev na ometrje lahko povzroči nepopravljivo škodo, ki ni vključena v garancijo.
- Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi in vaši državi.

• Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmajšanjsimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali deležni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo meho nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

- Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni servis ili ustrežno usposobljena oseba.
- **OPOZORILO:** Aparat hranite na suhem mestu.
- Aparat napajajte izključno z napetostjo, ki je napisana na akumulatorju. Nikoli ne uporabljajte drugega akumulatorja kot modela, ki ga dobavi proizvajalec.
- Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kad, tuš kabin, umivalnikov ali posod, ki vsebujejo vodo. Se napravo uporabljajte v kopalnici, jo po uporabi izklopite iz vtičnice, saj lahko bližnja voda predstavlja nevarnost tuku, ki je naprava izključena.
- Naprava ni predvidena za uporabo z izredno visokimi ali nizkimi vtičnimi otroci) z zmajšanjsimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebi, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskuša za nadzor ali za prehodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskušajte je treba za nadzor otroci in preprečite, da se igrajo z napravo.
- Napravo morate izkločiti iz omrežja pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.
- Ne potačajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je v vlažnih rokama.
- Ne držite je za ohišje, ki je vroče, aprak za rokaj.
- Ne izklopite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtičak.
- Ne uporabljajte električnega podjalnika.
- Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
- Ne uporabljajte je pri preprežitvi, ki je nižja od 0 °C in višja od 35 °C.
- Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center:
 - v primeru padca naprave na tla
 - če deluje plovilo.

GARANCIA
• Ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagneto združljivost, okolje...). • Preverite, ali napajanja napetost vaše električne napeljava ustreza napetosti naprave. Napajalna priključitev na ometrje lahko povzroči nepopravljivo škodo, ki ni vključena v garancijo. • Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi in vaši državi. • Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmajšanjsimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali deležni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo meho nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni. • Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščen servis ili ustrežno usposobljena oseba. • OPOZORILO: Aparat hranite na suhem mestu. • Aparat napajajte izključno z napetostjo, ki je napisana na akumulatorju. Nikoli ne uporabljajte drugega akumulatorja kot modela, ki ga dobavi proizvajalec. • Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kad, tuš kabin, umivalnikov ali posod, ki vsebujejo vodo. Se napravo uporabljajte v kopalnici, jo po uporabi izklopite iz vtičnice, saj lahko bližnja voda predstavlja nevarnost tuku, ki je naprava izključena. • Naprava ni predvidena za uporabo z izredno visokimi ali nizkimi vtičnimi otroci) z zmajšanjsimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebi, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskuša za nadzor ali za prehodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskušajte je treba za nadzor otroci in preprečite, da se igrajo z napravo. • Napravo morate izkločiti iz omrežja pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe. • Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan. • Ne potačajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju. • Ne držite je v vlažnih rokama. • Ne držite je za ohišje, ki je vroče, aprak za rokaj. • Ne izklopite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtičak. • Ne uporabljajte električnega podjalnika. • Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi. • Ne uporabljajte je pri preprežitvi, ki je nižja od 0 °C in višja od 35 °C. • Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center: <ul style="list-style-type: none">-v primeru padca naprave na tla -če deluje plovilo.
GARANCIA
Tyto urad je prednaznačen samo za domašna upotreba.

Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene. V primeru naprave uporabte postojane garancije nična in neveljavna.

SODELOVANJE PRI PRIZADEVANJIH ZA ZAŠCITO OKOLJA!

- ☒ Vaša naprava vsebuje številne vrste materialov, ki se lahko recyklirajo.
- ☒ Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center, kjer jo bodo ustrezno predelali.

Reciciranje akumulatorjev

Se želite odstraniti akumulatorje , pustite, da se pred demontažo popolnoma izpraznijo. Ohišje naprave odpnite z orodjem, prečete povezave in recyklirajte akumulatorje na varnem načinu.

Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com

Prí použítim prístroja si prečítajte pokyny a predchádzajúce nebezpeclenstvozposobom nepravnu manipulaciu.

SK
Prí použití prístroja si prečítajte pokyny a predchádzajúce nebezpečenstvo spôsobom nepravnu manipuláciu.

RO
Citii instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de o utilizare necorespunzătoare.

RU
Прочтите руководство, прежде чем использовать урeд, да избежите всаких рисиков, предизванных от неправопльного использования.

BEZPEČNOSTNI POKYNY

• Aby byla zastavena Vaša bezpečnost, tento prístroj zodpovedá platným normám a predpisom (smernicam o nizkom napätí, o elektromagnetickej kompatibiliti, o životnom prostredí...).

• Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akékoľvek nesprávne zapojenie môže spôsobiť nenávratné škody, na ktorú sa záruka nevzťahuje.

• Instálacia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo Vašom regióne.

• Toto zariadenie môže byť používané deťmi od veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatokom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli oboznámení s bezpečným použitím tohto zariadenia a rozumujú možným rizikám.

• Deti si so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• **Ak je napájacit kabel poškodovaný, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho zakázniky servis alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpeclenstvu.**

- **UPOZORNENIE:** Predltizie tym jej zivotnost.
- **Pristroj moze byt napajany len napatim uvedenym na napajacom bloku, ktorý dodáva výrobca.**

• Nie wolo uzywac tego urzadzania w pobliżu wanien, prysznicow, umywalki i innych naczyń wylapanych wodą.

• Jeżeli urzadzenie jest używane w lazience, odłącz je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

• Urzadzenie to nie powinno byc uzywane przez osoby (w tym przez dzieci), ktorych zdolnosci fizyczne, sensoryczne lub umyslowe sa ograniczone, albo przez osoby nie posiadajace odpowiedniego doswiadczenia lub wiedzy, chyba ze osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo nadzoruje ich czynnosc zwiazane z uzywaniem urzadzania lub udziela im wczesniej wskazowki dotyczacych jego obslugi. Nalezyc dopoinlat, aby dzieci nie wykorzystywaly urzadzania do zabawy.

• Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.
- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.
- Nie uzywaj urzadzania jesli kabel jest uszkodzony
- Nie naruzaj urzadzania w wodzie ani nie wkladaj go pod biezaca wode, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urzadzania mokrymi rekoma.
- Nie trzymaj urzadzania za uszy albo za uchwyty.
- Aby wytluczyt urzadzenie z sieci, nie pociagaj za kabel, ale za wtyczke.
- Nie stowaj przewadzki elektrycznej blisko meblow i konserwacji, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

• Urzadzenie powinno byc odlaczone od zrodla zasilania przed myciem i konserwacja, w przypadku nieprawidlowo dzialania, zaraz po zakonczeniu jej uzywania.

Не предназначено за профессионални целта. Гаранцията се обхваща при неправилна употреба.

DA UČASTVAM V OPAZEVANJE NA OKOLNATA SREDA!

- ☒ Uredaj je izdelan od razlincnih materialov, kinto moga dat se predciklirati.
- ☒ Predajte go v specialcen centur ili, ako nima takvix, v odobren servis, za da bude preraoban.

Reciciranje baterije

Ostaveite akumulatortje baterije da se razgradit naplno, predu da ih izadite. Otvorite korpus na uredu sa svetlosnim instrumentu, otvorete konektore i predajte akumulatortje baterije za recikliranje.

Tyto instrukcije mogaat moe dat namerni sdyo i na nashia websait www.rowenta.com

Citii instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de o utilizare necorespunzătoare.

RO
Citii instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de o utilizare necorespunzătoare.

RU
Прочтите руководство, прежде чем использовать урeд, чтобы избежать любых рисков, вызванных от неправильного использования.

SR
Pročitajte uputstvo pre korišćenja uređaja da biste sprečili sve opasnosti nastale zbog nepravilne uporabe.

INSTRUKCIJE I SIGURNOST

• Prentu sigurnost dumevaostrat, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (directiva privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, normele INCOJURATE, etc.).

• Verificati ca tensiunea instalatiei dumevaostrei este corectă corespundă cu cea a aparatului dumevaostri. Conexiunea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente care nu sunt acoperite prin garanție.

• Instalarea aparatului și utilizarea sa trebuie să fie, totuși, conforme normelor în vigoare din țara dumevaostrei.

• Acest aparat poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau fără experiență în utilizarea nmeai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți în folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicite. Nu lăsați copii să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului nesupravegheați.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare al acestuia sau de către persoane cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.
- **ATENȚIONARE:** Pastrati aparat